PROGRESS®

Est. 1931

SCANDI
KRUG-WASSERKOCHER

Bedienungsanleitung

PROGRESS®
Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern bleiben.
Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die

Wärme ausstrahlen.
Lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen, und verdrehen Sie es nicht.
Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn die Anschlüsse nass sind.
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Verwenden Sie nur das im Lieferumfang dieses Geräts enthaltene Netzteil für den Heizsockel.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
Füllen Sie den Wasserkocher nicht über die Markierung für die maximale Füllhöhe. Wenn der Wasserkocher zu voll ist, kann kochendes Wasser austreten.
Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.
Trennen Sie das Gerät nach jeder Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung immer vom Stromnetz.
Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder

Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät einlagern.
Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Das Heizelement bleibt nach dem Gebrauch heiß.
Überfüllen Sie das Gerät nicht, da dadurch Wasser auf den Anschluss laufen und zu Schäden am Gerät führen kann.
Eine falsche Handhabung des Produkts kann zu Verletzungen des Benutzers führen.
Seien Sie bei der Verwendung dieses Geräts vorsichtig, da aus dem Auslauf und/oder dem Deckel Dampf austritt, insbesondere beim Nachfüllen.

Vorsicht: Heiße Oberfläche – Berühren Sie nicht den heißen Bereich oder die Heizkomponenten des Geräts.

Warnung: Kochendes Wasser und Dampf können zu schweren Verletzungen führen. Gehen Sie bei der Verwendung des Geräts äußerst vorsichtig vor.
Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie das Gerät nicht, und seien Sie bei der Handhabung vorsichtig.

Trockengehschutz

Der Wasserkocher ist mit einem Trockengehschutz ausgestattet. Wenn der Wasserkocher versehentlich eingeschaltet wird, wenn er leer ist, wird die Abschaltautomatik aktiviert und das Gerät automatisch ausgeschaltet. Der Wasserkocher bleibt dann inaktiv, und der Ein-/Ausschalter funktioniert einige Minuten lang nicht, bis der Wasserkocher abgekühlt ist. Versuchen Sie nicht, den Wasserkocher in dieser Zeit zu verwenden. Wenn er abgekühlt ist, funktioniert er

wieder normal.

Benutzungshinweise

Verwendung

Verwenden Sie den Wasserkocher mit dem mitgelieferten Heizsockel.
Vergewissern Sie sich, dass der Deckel fest geschlossen ist, bevor Sie den Wasserkocher einschalten. Andernfalls kann sich der Wasserkocher nicht richtig ausschalten und möglicherweise treten kochendes Wasser und Dampf aus.
Gießen Sie das Wasser langsam und gleichmäßig aus. Zu schnelles Ausgießen kann dazu führen, dass Wasser an der Seite des Wasserkochers herunterläuft.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserkocher ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn vom Heizsockel nehmen.

Was Sie vermeiden sollten

Berühren Sie das Gehäuse nicht, wenn der Wasserkocher in Gebrauch ist.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Wasserstand die Markierung für die maximale Füllhöhe überschreitet.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Wasserstand unter der Markierung für die Mindestfüllhöhe liegt.
Geben Sie keine anderen Flüssigkeiten als Wasser in das Gerät.
Überfüllen Sie den Wasserkocher nicht, da kochendes Wasser aus dem Auslauf austreten kann.
Öffnen Sie den Klappdeckel nicht, während der Wasserkocher eingeschaltet ist.

Pflege und Wartung

Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker des Wasserkochers aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

SCHRITT 1: Wischen Sie den Wasserkocher und den Heizsockel mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und lassen Sie ihn anschließend gründlich trocknen.
Tauchen Sie den Wasserkocher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel

oder Topfkratzer zur Reinigung des Wasserkochers, da dies zu Schäden führen kann.

SCHRITT 2: Sollten sich im Inneren des Wasserkochers feste Rückstände befinden, entfernen Sie diese vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste.

Kalkablagerungen entfernen

Im Laufe der Zeit können sich Kalkablagerungen entwickeln und die Leistung und Lebensdauer des Wasserkochers beeinträchtigen.

Es empfiehlt sich, den Wasserkocher regelmäßig, mindestens alle drei Monate, zu entkalken, insbesondere wenn er in einem Bereich mit hartem Wasser verwendet wird. Häufiges Entkalken verbessert die Leistung und Lebensdauer des Wasserkochers.

SCHRITT 1: Füllen Sie den Wasserkocher bis zur maximalen Füllhöhe mit kaltem Wasser.

SCHRITT 2: Geben Sie unter Beachtung der Anweisungen des Herstellers einen handelsüblichen Entkalker in das Wasser. Es wird nicht empfohlen, Essig zum Entkalken des Wasserkochers zu verwenden.

SCHRITT 3: Bringen Sie das Wasser zum Kochen, schalten Sie den Wasserkocher ab, und lassen Sie ihn mindestens 20 Minuten oder die auf dem Entkalkungsprodukt angegebene Zeit einweichen.

SCHRITT 4: Leeren Sie den Wasserkocher, und füllen Sie ihn bis zur maximalen Füllhöhe mit sauberem Wasser. Kochen Sie das Wasser und schütten Sie es nach dem Abkühlen weg. Der Wasserkocher ist jetzt entkalkt.

WENN SICH DER WASSERKOCHER VOR DEM KOCHEN ABSCHALTET ODER WENN SICH AUF DER INNENSEITE DES WASSERKOCHERS WEISSE ABLAGERUNGEN GEBILDET HABEN, MUSS ER ENTKALKT WERDEN.

Erste Schritte

Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpackung.
Entfernen Sie die Verpackung vom Wasserkocher.
Legen Sie die Verpackung in den Karton, und bewahren Sie diesen auf, oder entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.

Lieferumfang

Krug-Wasserkocher

Heizsockel

Bedienungsanleitung

Funktionen

Leistung: 2200 W
Fassungsvermögen: 1,5 Liter
360 °-Drehsockel
Abschaltautomatik bei verbrauchter
Flüssigkeit
Automatische Abschaltung
Klarsicht-Wasserfenster
Strix-Abschaltvorrichtung
Nordische Holzeffekt-Akzente

PROGRESS®
Est. 1931

Teilebeschreibung

1. Krug-Wasserkocher
2. Stromquelle
3. Netzschalter
4. Griff
5. Min. Füllhöhe (0,5 L)
6. Max. Füllhöhe (1,5 L)
7. Wasserstandsanzeige
8. Klappdeckel
9. Ausguss
10. Deckelentriegelungstaste

Vor der ersten Verwendung

Bevor Sie den Wasserkocher zum ersten Mal verwenden, wischen Sie ihn mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und trocknen Sie ihn gründlich.
Tauchen Sie den Wasserkocher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Vergewissern Sie sich, dass der Kalkfilter angebracht ist.
Füllen Sie den Wasserkocher bis zur Markierung für die maximale Füllhöhe, und kochen Sie das Wasser gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Verwenden des Krug-Wasserkochers“.
Nachdem das Wasser gekocht hat, schütten Sie es weg, füllen den Wasserkocher erneut auf, und kochen das Wasser. Wenn etwas Geschmack oder Geruch im gekochten Wasser verbleibt, wiederholen Sie den Vorgang.

Hinweis: Wenn Sie den Wasserkocher zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald nachlassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Wasserkochers
Warnung: Der Wasserkocher ist nicht spülmaschinengeeignet.

Gebrauchsanweisung

Verwenden des Krug-Wasserkochers

SCHRITT 1: Stellen Sie den Sockel mit Netzkabel in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche.
SCHRITT 2: Nehmen Sie den Wasserkocher vom Heizsockel.
SCHRITT 3: Drücken Sie die Deckelentriegelungstaste, um den Klappdeckel zu öffnen.
SCHRITT 4: Füllen Sie den Wasserkocher bis zur gewünschten Füllhöhe. Achten Sie dabei auf die seitlich am Wasserkocher befindliche Wasserstandsanzeige. Der Wasserstand muss zwischen der Mindest- und Maximalfüllhöhe liegen.
SCHRITT 5: Schließen Sie den Klappdeckel, sodass er hörbar einrastet, und setzen Sie den Wasserkocher wieder auf den Heizsockel.
SCHRITT 6: Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, und schalten Sie es ein.
SCHRITT 7: Schieben Sie den Netzschalter in die Ein-Position bis er hörbar einrastet.
Er leuchtet auf, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist. Berühren Sie während des Gebrauchs das Gehäuse des Wasserkochers nicht.
SCHRITT 8: Sobald das Wasser kocht, springt der Netzschalter automatisch wieder in die Aus-Position.
SCHRITT 9: Wenn das Wasser nicht mehr sprudelnd kocht, fassen Sie den Wasserkocher am Griff und gießen die gewünschte Wassermenge aus dem Auslauf.

Vorsicht: Lassen Sie den Wasserkocher gut abkühlen, bevor Sie den Klappdeckel berühren oder öffnen.

Verwenden Sie den Wasserkocher nicht, wenn der Heizsockel oder einer der elektrischen Anschlüsse nass sind. Versuchen Sie nicht, diese Teile zu trocknen, wenn der Wasserkocher an das Stromnetz angeschlossen ist.

Rastet der Netzschalter nicht in der Ein-Position ein, darf er nicht gewaltsam nach unten gedrückt werden. Das kann dazu führen, dass überschüssiger Dampf aus dem Deckel entweicht, der automatische Abschaltmechanismus beschädigt oder der Benutzer verletzt wird.

Gehäuse und Deckel des Wasserkochers werden während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie kein Teil des Wasserkochers außer dem Griff, während er in Gebrauch oder mit heißem Wasser gefüllt ist.

Um Verschütten von Wasser oder Verletzungen zu vermeiden, warten Sie, bis das Wasser nicht mehr sprudelnd kocht, bevor Sie den Wasserkocher anheben oder Wasser ausgießen.

Warnung: Beim Aufklappen des Klappdeckels nach dem Kochen kann Wasser spritzen. Lassen Sie den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie den Klappdeckel öffnen.

Aufbewahrung

Der Wasserkocher muss abgekühlt, sauber und trocken sein, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort verstauen.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Wasserkocher. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produkt-Code: EK3758PPMDIR

Eingang: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Leistung: 2200 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Vereinigtes Königreich.

Wenn dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand angeliefert wird, wenden Sie sich bitte via einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten an unseren Kundendienst:

Telefon: ++800 56788756
E-Mail: mailto:progress-de@teknihall.de

Bitte haben Sie Ihren Lieferschein parat, da Angaben dazu abgefragt werden.
Falls Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte gemeinsam mit der Quittung an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt erworben haben (AGB des Händlers berücksichtigen).

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss.
Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.

PROGRESS®

Est. 1931

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5, 51149, Köln.
HERGESTELLT IN CHINA.
CD090919/MD000000/V1